

Geberit AquaClean app

Alle funksjoner for dusjtoalettet kan utføres via Geberit AquaClean appen:

- Fjernkontroll av Geberit AquaClean dusjtoalettet
- Visning og tilpasning av innstillingene

Geberit AquaClean appen tilbyr i tillegg følgende fordeler:

- Lagring av de personlige innstillingene på smarttelefonen
- Støtte ved vedlikehold og stell av apparatet
- Enkel registrering av Geberit AquaClean dusjtoalettet
- Funksjonsfilmer
- Service- og kontaktinformasjon

Geberit AquaClean appen er gratis tilgjengelig for Android- og iOS-smarttelefoner i den respektive App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT / CLASSIC

KORT BRUKS-ANVISNING



Rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten.

Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler.

Geberit AquaClean rengjøringssett (artikkelnummer 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og som er optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean-overflater.



FORSIKTIG

Apparatskader på grunn av aggressive avkalkningsmidler

- Fyll kun Geberit AquaClean avkalkningsmiddel på apparatet



Forbruksmaterieil:

Geberit AquaClean rengjøringssett (artikkelnummer 242.547.00.1)

Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (artikkelnummer 147.040.00.1)

Tillatte rengjøringsmidler



Bruk kun hudvennlige rengjøringsmidler



Rengjøringsmidlene kan være litt sure, for eksempel kraftig fortynnet sitronsyre



Rengjøringsmidler kan skumme litt



Bruk kun flytende rengjøringsmidler



Bruk helst rengjøringsmidler fortynnet med vann

Tillatte rengjøringsapparater



Bruk myke svamper med små porer



Bruk myke, løfrie og støvfrie kluter




Bruk toalettbørste

■ GEBERIT

3959449995 © 12-2017
966.760.00.0 (02)

Oversikt over apparatet


- 1 Toalettlokk
- 2 Fjernkontroll med magnetisk veggfeste
- 3 Toalettsete
- 4 Kontrollpanel på siden
- 5 Tørkerarm
- 6 Dusjarm
- 7 Keramikkfilter



Kontrollpanelet på siden

Apparatets dusj-wc-funksjoner kan betjenes med kontrollpanelet på siden.

- 1 <oppe> / <nede>-knappene: Øke eller redusere strålestyrken
- 2 Status-LED
- 3 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe analdusjen eller Ladydusjen




Fjernkontrollen

Alle funksjoner for daglig bruk kan betjenes på framsiden av fjernkontrollen.

Knapper på framsiden


- 1 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe dusjfunksjon / stoppe tørkerfunksjon og Ladydusj
- 2 <-> / <+>-knappene: Øke eller redusere strålestyrken
- 3 <venstre> / <høyre>-pilknapper: Stille inn dusjarmposisjonen
- 4 <Ladydusj>-knapp: Starte og stoppe Ladydusjen
- 5 <Tørker>-knapp: Starte og stoppe tørkeren
- 6 <Luktavsug>-knapp: Starte og stoppe luktavsugget
- 7 <Brukerprofil>-knapp: Hente fram brukerprofil 1-4



i Brukerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger. Velg din brukerprofil når du har satt deg.

Knapper på baksiden

- 1 Batterirom
- 2 Display
- 3 <oppe> / <nede>, <venstre> / <høyre>-pilknapper:




i Hvis batteriet i fjernkontrollen er tomt, kan du bruke kontrollpanelet på siden.

Slik betjener du apparatet

Bruke analdusjen


Trykk kort en gang på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden eller på fjernkontrollen.



i Trykk på nytt på <Dusj>-knappen for å avslutte vaskeprosedyren før tiden.

Bruke Ladydusjen

Trykk på <Ladydusj>-knappen på fjernkontrollen. Eller: Trykk to sekunder på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden.



i Trykk på nytt på <Ladydusj>-knappen for å avslutte vaskeprosedyren før tiden.


Stille inn strålestyrken

Trykk på <oppe> eller <+>-knappen for å øke strålestyrken. Trykk på <nede> eller <->-knappen for å redusere strålestyrken.




Stille inn dusjarmposisjonen

Trykk på pilknappene på fjernkontrollen for å posisjonere dusjarmen.



Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på

Ved å trykke samtidig på <venstre> og <høyre>-pilknappene kan den pulserende bevegelsen slås av og på.



Bruke tørkeren

Trykk på <Tørker>-knappen på fjernkontrollen.

